# МАСТИЛОСТРУЕН ПРИНТЕР Canon PIXMA iP3600

# Кратко ръководство на потребителя

# I. КОМПОНЕНТИ НА ПРИНТЕРА

#### Изглед отпред



# (1) Горен капак

Отворете го при смяна на мастилница или отстраняване на заседнала в принтера хартия.

#### (2) Водачи за хартията

Плъзнете ги така, че да опрат в двете страни на топчето хартия.

# (3) Задна тава

За поставяне на хартия с различни размери. Два или повече листа хартия с еднакъв размер могат да бъдат поставени едновременно, след което се поемат един по един от принтера.

# (4) Подложка за хартия

Издърпайте я преди да заредите хартия в задната тава.

#### (5) Касета за хартия

Поставете обикновена хартия с размер А4, В5, А5 или Letter. Два или повече листа хартия с еднакъв размер могат да бъдат поставени едновременно, след което се поемат един по един от принтера.

- (6) Порт за директен печат от PictBridgeсъвместим цифров фотоапарат
- (7) Изходна тава за копията Отворете тавата преди печат, за да се събират в нея копията.
- (8) Удължител на изходната тава Издърпайте го преди печат.



(9) Бутон за включване и изключване на принтера

#### (10) Индикатор за захранването

Първо примигва, а после светва в зелено при включване на принтера.

(11) Бутон [Възобновяване/Отмяна] За възобновяване/отмяна на текущата задача.

## (12) Индикатор за внимание

Примигва или свети в оранжево, когато има възникнала грешка или е свършило мастилото или хартията.

#### Изглед отзад



# (13) USB порт

За свързване на принтера към компютър.

#### (14) Заден капак

Отворете го, за да извадите заседнала в принтера хартия.

(15) Конектор за захранващия кабел

# <u>Изглед отвътре</u>



### (16) Индикатор за състоянието на мастилницата

- Свети мастилницата е поставена правилно и има достатъчно мастило за печат.
- Примигва бавно (през интервали от около 3 сек.) – мастилото е на привършване и трябва да си набавите нова мастилница за смяна.
- Примигва бързо (през интервали от около 1 сек.) – мастилницата е празна или е поставена в грешния слот.
- Не свети мастилницата не е поставена правилно или функцията за отчитане на количеството мастило е дезактивирана.

#### (17) Лост за заключване на печатащата глава

(18) Гнездо за поставяне на печатащата глава

# II. ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЯ В ПРИНТЕРА

### Избор на източник на хартия

Използването на задната тава за хартия е удобно при честа смяна на вида използвана хартия.

Касетата е подходяща при печат върху един тип хартия и при голям обем разпечатки.

# Поставяне на хартия в касетата

Когато използвате обикновена хартия с размер А4, В5, А5 или Letter, поставете я в касетата. Принтерът автоматично взема хартия от касетата, когато в настройките за печат изберете обикновена хартия с размер А4, В5, А5 или Letter.

- 1. Подравнете топчето хартия.
- 2. Издърпайте касетата от принтера.



- 3. Махнете капака на касетата.
- 4. Дръпнете палчето (А) към себе си, за да отключите и удължите касетата.



5. Поставете хартията.



- (1) Поставете топчето хартия с лицевата страна надолу и горния край в задната част на тавата и го подравнете в дясната част на касетата.
- (2) Плъзнете водача за хартия (В) така че да се подравни с белега за размера на хартията.
- (3) Плъзнете водача за хартия (С) наляво докато опре в топчето.
- 6. Поставете капака на касетата.
- 7. Плъзнете касетата обратно в принтера.



8. Отворете изходната тава за копия.



- (1) Поставете пръста си в центъра на горната страна на изходната тава и внимателно я отворете.
- (2) Издърпайте удължителя на тавата.

#### Поставяне на хартия в задната тава

Когато използвате фото хартия или обикновена хартия с размер различен от A4, B5, A5 или Letter, поставете я в задната тава. Принтерът автоматично взема хартия от задната тава, когато в настройките за печат изберете фото хартия или обикновена хартия с размер различен от A4, B5, A5 или Letter.

- 1. Подравнете топчето хартия.
- 2. Подгответе се за поставяне на хартия.



- (1) Отворете подложката за хартията и я издърпайте.
- (2) Поставете пръста си в центъра на горната страна на изходната тава и внимателно я отворете.
- (3) Издърпайте удължителя на тавата.
- 3. Поставете хартия.
  - Плъзнете водачите за хартията (А), за да ги отворите и поставете хартията в центъра на задната тава – с лицевата страна към вас. Хартията трябва да е в портретна ориентация.
  - (2) Плъзнете водачите за хартията докато опрат в двете страни на топчето.
    - Поставената хартия не трябва да надвишава ограничителя (D).





# Поставяне на пликове в задната тава

Когато печатате върху пликове, поставяйте ги само в задната тава.

- 1. Подравнете стека пликове.
- 2. Поставете пликовете в тавата.
  - (1) Плъзнете водачите за хартията (А), за да ги отворите и поставете пликовете в центъра на задната тава – страната с адреса да е към вас. Поставете максимум 10 плика.

- (2) Плъзнете водачите за хартията докато опрат в двете страни на пликовете.
- 3. Направете настройки в драйвера на принтера.
  - Media Type: Envelope
  - Page Size: Изберете DL Env. или Comm. Env. #10 Env., в зависимост от размера на пликовете
  - Orientation: Landscape

# III. ПЕЧАТ НА ДОКУМЕНТИ И СНИМКИ

# Отпечатване на документ от компютър

- 1. Включете принтера.
- 2. Заредете хартия.
- 3. Отворете изходната тава и издърпайте удължителя.
- 4. Отворете документа, който ще отпечатвате.
- 5. Отворете диалоговия прозорец с настройките на принтера.
  - (1) От меню File изберете Print.
  - (2) Уверете се, че е избран Сапоп іРЗ600
  - (3) Щракнете върху Preferences (или Properties).



- 6. Направете желаните настройки за печат.
  - (1) Изберете типа медия от Media Type.
  - (2) Уверете се, че в **Paper Source** е избрана опцията **Automatically Select**.
  - (3) Задайте качеството на печат от **Print Quality** и цвета/наситеността от **Color/Intensity**.
  - (4) Щракнете върху ОК.



7. Щракнете върху **Print** (или **ОК**), за да отпечатате документа.

# <u>Отпечатване на снимки директно от цифров</u> фотоапарат

Свързването на PictBridge-съвместим цифров фотоапарат или мобилен телефон към принтера с USB кабел позволява директно отпечатване на снимки, без употреба на компютър.

- 1. Включете принтера.
- 2. Заредете хартия.
- 3. Уверете се, че PictBridge-съвместимото устройство е изключено.
- 4. Свържете PictBridge-съвместимото устройство към принтера чрез USB кабел (А).



- 5. Задайте настройките за печат (като тип хартия и оформление на снимката) от менюто на PictBridgeсъвместимото устройство.
- 6. Стартирайте отпечатването от PictBridge-съвместимото устройство.

# **IV. ПОДДРЪЖКА**

#### Смяна на мастилница

Когато мастилото свърши по време на печат, индикаторът за внимание примигва 4 пъти в оранжево, а на екрана се появява съобщение за грешка. Вижте коя мастилница е празна и я сменете в нова.

- 1. Уверете се, че принтерът е включен и отворете изходната тава.
- 2. Отворете горния капак.



3. Проверете индикаторите на мастилниците.



#### Индикаторът свети:

Мастилницата е поставена правилно и в нея има мастило.

Индикаторът примигва бавно (през интервали от около 3 сек.): Мастилото е на привършване. Пригответе си нова мастилница за смяна.

Индикаторът примигва бързо (през интервали от около 1 сек.): Мастилницата е празна. Сменете я.

#### Индикаторът не свети:

Мастилницата не е поставена правилно или функцията за отчитане на количеството мастило е дезактивирана.

4. Извадете празната мастилница от слота.



- (А) Натиснете палчето и издърпайте мастилницата.
- (В) Не докосвайте лоста за заключване на печатащата глава. Махнете само мастилницата.
- 5. Подгответе новата мастилница.



- Разопаковайте новата мастилница, издърпайте оранжевата лента (•) в посоката указана със стрелка, след което махнете филма напълно (•).
- (2) Хванете оранжевата предпазна капачка (D) както е показано на долната фигура, завъртете я и я махнете от мастилницата. Не докосвайте електрическите контакти на мастилницата (E).
- 6. Поставете новата мастилница.
  - (1) Поставете предната част на мастилницата в гнездото под лек наклон.

Уверете се, че поставяте мастилницата в правилния слот.



(2) Натиснете върху знака (Push) на мастилницата докато щракне на мястото си.

Уверете, че индикаторът на мастилницата светва в червено.



7. Затворете горния капак.

#### Почистване на печатащата глава

Ако върху отпечатваните страници се забелязват бели ивици, размазвания или цветовете са неправилни, а мастилото не е свършило, може би са се запушили мастилените дюзи.

- 1. Включете принтера и заредете един или повече листа хартия А4 в касетата.
- 2. Отворете изходната тава и издърпайте удължителя й.
- Натиснете и задръжте бутона [Възобновяване/Отмяна] докато индикаторът за захранването примигне два пъти в зелено, след кое

захранването примигне два пъти в зелено, след което го пуснете веднага.

- 4. Отпечатва се страница за проверка на дюзите.
- 5. Разгледайте страницата. Тя трябва да изглежда по следния начин:



(1) Ако липсват линии в тази секция, то трябва да почистите PGBK черната мастилница.



- (А) Всичко е наред.
- (В) Липсват линии.
- (2) Ако има бели ивици в тази секция, то трябва да почистите цветните мастилници, включително ВК черната мастилница.



- (А) Всичко е наред.
- (В) Има бели ивици.

### За да почистите печатащата глава:

- 1. Включете принтера и заредете един или повече листа хартия А4 в касетата.
- 2. Отворете изходната тава и издърпайте удължителя й.
- 3. Отворете диалоговия прозорец със свойствата на принтера.
  - Изберете Start > Control Panel > Printers and Other Hardware > Printers and Faxes.
  - (2) Щракнете с десния бутон на мишката върху иконата на принтера и изберете **Printing Preferences** (или **Printing Properties**).
- 4. Почистете печатащата глава.

0.11m116	S. Franciska and Alberta and Prints and Prints	almost Sur Sure	-,
-	Devices unwartati mudger and bes n the pirst weat.	Privets paper anulges during priving	
-4	Detel Clearing	Role Geerry	
RU	phividina cestud	peper feeling	- "
(0)	Print Haud Algoreant Executes point hand algoreant to connect the resultgrowth of occurs and lines	Tare the product of	
	Halder Oreid Texts a patient to chain whether the perit hand handler are shaped	Adds Foreet Minute provide with the states prover solution	
2	Paper Source Setting for Plan Paper Settingen access for plan paper when Paper Source in Accessfully Select	Cust Hode Allow you to milute the spending same for ages or short attuation	
		Catter Settings Nove you'ld select operation pations	
	3	ž	
	Individual I	(hubble heat)	
		- ten rein gans - Agos.	
		Caricel Back Holp	
	-		
	1986		
	Print Head Data way	10.000	
	Drane strugged print head needed		
	Select the target init group for cleaning. If you for cleaning, execute much check	we not sure of the lock group	
	HONE BUILD	1	
	Ógas 708K		-6
	CORV C.M.Y. BR.	J	
	Orarra company int		

- (1) Изберете страница Maintenance.
- (2) Щракнете върху Cleaning.
- (3) Изберете групата мастилници, които трябва да се почистят.

Когато почиствате дюзите на черните мастилници, изберете **Black**, когато липсват линии в PGBK секцията на страницата за проверка на дюзите или **Color**, ако има бели ивици в BK секцията на страницата за проверка на дюзите.

(4) Щракнете върху **Execute**.

Индикаторът за захранването мига в зелено докато се почистват мастилниците. Не извършвайте други операции по време на почистване на печатащата глава, което отнема около 1 мин. 30 сек.

- (5) Потвърдете показаното съобщение и щракнете върху **Print Check Pattern**. *Отпечатва се страница за проверка на дюзите.*
- (6) Разгледайте страницата и ако още има липсващи линии или бели ивици, направете дълбоко почистване на печатащата глава.

# За да направите дълбоко почистване на печатащата глава:

- 1. Включете принтера.
- 2. Отворете диалоговия прозорец със свойствата на принтера.
  - (1) Изберете Start > Control Panel > Printers and Other Hardware > Printers and Faxes.
  - (2) Щракнете с десния бутон на мишката върху иконата на принтера и изберете **Printing Preferences** (или **Printing Properties**).



3. Направете дълбоко почистване на печатащата глава.

	ww4	-	Bettory Pate Dearing	-
	e phit weak		Prevente paper strudges stump prrohg.	
	re Cleaning Indoge nacides that convol be cleaned I regular cleaning	+	Foller Geaning Executes pricticles idearing for another aspective dist.	
1	t Heed Algement ensures print habel algement is merest a medigement of police and lines	혣	Power Off Turne Frei preter off	
	ule Canal You a patter to chaok what with part cost ratifies an shaped	2	Auto Room Miner process we Procedo prome or cul Longham	
17	cer Solueite Setting für Flass Paper ets paper levoron för plan paper vehen oper Solution in Automationally Selent		Guail Mode Allows you to reduce the spectrop token for right or elever elucidorys	
		0	Custom Settings Mover you to select operation cations	
				- (7
	No.			
	Deep Charley	1907-001	11.000	
	Unings weather that cannot be dependent Select the target ink graits for deep deep	thy marker ske arring if hou is	ena Nint sau (*2634)	
	situation feats theating execute active	otherds.	Contraction and the second second	
	10 Ona: 8 20 Date			5
	HONE SECURI			-(3
	19 Ona B Billini O Bes POR O Day C N V			-(3
	ter Omar B B Calif. C Sport FOR O Service M V. Describering intervenient auch servic tage description of the could index description.		itering Second	-(3
	Image: Note: The second sec		denerg Second constanting for significant of closed without the	-(3

- (1) Изберете страница Maintenance.
- (2) Щракнете върху **Deep Cleaning.**
- (3) Изберете групата мастилници, които трябва да се почистят.

Когато почиствате дюзите на черните мастилници, изберете **Black**, когато липсват линии в PGBK секцията на страницата за проверка на дюзите или **Color**, ако има бели ивици в BK секцията на страницата за проверка на дюзите.

- (4) Щракнете върху **Execute**.
- (5) Щракнете върху ОК.

Индикаторът за захранването мига в зелено докато се почистват мастилниците. Не извършвайте други операции по време на дълбокото почистване на печатащата глава, което отнема около 2 мин.

4. Отпечатайте страница за проверка на дюзите.

5. Ако резултатите все още са незадоволителни, подравнете печатащата глава.

## <u>Подравняване на печатащата глава</u>

- 1. Включете принтера и заредете три или повече листа обикновена хартия в касетата.
- 2. Отворете изходната тава и издърпайте удължителя й.
- 3. Отворете диалоговия прозорец със свойствата на принтера.
  - (1) Изберете Start > Control Panel > Printers and Other Hardware > Printers and Faxes.
  - (2) Щракнете с десния бутон на мишката върху иконата на принтера и изберете **Printing Preferences** (или **Printing Properties**).
- 4. Отпечатайте страница за подравняване на печатащата глава.



- (1) Изберете страница Maintenance.
- (2) Щракнете върху Print Head Alignment.
- (3) Потвърдете показаното съобщение и щракнете върху Align Print Head.

Отпечатва се страница за подравняване на печатащата глава. Не отваряйте горния капак по време на отпечатването.

Забележка: Уверете се, че в касетата има един или повече листа обикновена хартия А4 и щракнете върху Print Alignment Value, за да проверите текущите настройки преди да отпечатате страницата за подравняване.

(4) След като се отпечата долната страница, уверете се, че е отпечатана правилно и щракнете върху **Yes**.



5. Регулирайте позицията на печатащата глава.



Забележка: Ако ви е трудно да изберете най-добрия модел, изберете модела, който има най-незабележими бели ивици.

(A)	(B)
R CALES	
(C)	(D)

- (А) По-незабележими вертикални бели ивици
- (В) Забележими вертикални бели ивици
- (С) По-незабележими хоризонтални бели ивици
- (D) Забележими хоризонтални бели ивици
- (1) Погледнете разпечатката и изберете номера модел в колона А, който има най-незабележими ивици.
- (2) Повтаряйте процедурата докато изберете номер на модел за колона G, след което щракнете върху **OK**.
- (3) Потвърдете показваното съобщение и щракнете върху **ОК**.

Ще се отпечата втора страница за подравняване. Не отваряйте горния капак по време на отпечатването.

(4) Погледнете разпечатката, изберете номера на модели в колони от Н до Q, които имат найнезабележими ивици. Щракнете върху **ОК**.

at noticeable streaks in the heids	for columns H to Q.		
	Adjustment in Columns H to	L (-5 to	+5)
	Column H	1	徳
08888	Column J.	0	*
	Column J.	0	1
	Column K	0.	-
8.88.88	Column L:	0	
	Adjustment in Columna M to	Q (-5 to	*5)
	Column M:	0	14
	Column N:	0	12-1
	Column Q.	0	4
	Column E	0	4
	Column Q.	0	4

(5) Потвърдете показваното съобщение и щракнете върху **ОК**.

Ще се отпечата трета страница за подравняване. Не отваряйте горния капак по време на отпечатването.

5	-	· *	a *	-1	4	4
-	1	4 -	8 °	191		200
			18 - C	1 Y	1	and the
	-	2 ales	2	-	-1	
-		-	4	4	ù.	100
	1	100	No-	190.00		
1	70005	1000	10	(a)	-11	
		4	<u>(4</u>	14 - I	1	
5				1.	5.1	
1		2	÷.	÷	4	
1		4	(a)	rik 💳	4	100

(6) Погледнете разпечатката и изберете номера на модел в колона а, които имат най-незабележими ивици.

Acres 1	Adjustment in Columns a to	e (-2 to	+2)
08888	Column a:	I	÷
	Column b:	0	唐
00000	Column ç;	0	1
	Column d	0	4
	Column g:	0	1
2	Adjustment in Columns f to	(-2 to +	2)
	Column f:	0	
	Column g	0	10
	Column b:	0	14
	Column (	0	10
	Column (	0	14

**Забележка:** Ако ви е трудно да изберете най-добрия модел, изберете модела, който има най-незабележими бели ивици.



- (Е) По-незабележими хоризонтални бели ивици
- (F) По-забележими хоризонтални бели ивици
- (7) Повторете процедурата докато изберете номер на модел за колона ј и щракнете върху **ОК**.
- (8) Потвърдете показваното съобщение и щракнете върху **ОК**.

# Почистване на ролката за хартията

Когато хартията не се поема правилно от задната тава или касетата, почистете ролката за хартията. Почистването на ролката я износва, така че го правете само, когато се налага.

- 1. Включете принтера и махнете хартията от него.
- 2. Отворете изходната тава и издърпайте удължителя й.
- 3. Отворете диалоговия прозорец със свойствата на принтера.
  - (1) Изберете Start > Control Panel > Printers and Other Hardware > Printers and Faxes.
  - (2) Щракнете с десния бутон на мишката върху иконата на принтера и изберете **Printing Preferences** (или **Printing Properties**).
- 4. Почистете ролката за хартията.



- (1) Изберете страница Maintenance.
- (2) Щракнете върху Roller Cleaning.
- (3) Изберете източника на хартия, който да бъде почистен.
- (4) Щракнете върху ОК.



(5) Потвърдете показваното съобщение и щракнете върху **ОК**.

Ролката за хартията се върти докато се почиства.

- 5. Уверете се, че ролката е спряла да се върти. Когато се появи съобщение, поставете хартия в източника, който сте избрали в процедура (3) на стъпка 4. *Поставете 3 листа обикновена хартия с размер А4.*
- 6. Потвърдете показваното съобщение и щракнете върху **ОК**.

Листата ще бъдат поети и изкарани от принтера. Не извършвайте други операции по време на почистването на ролката.

 Когато се появи съобщение, че процедурата по почистването на ролката е завършила, щракнете върху **ОК**.



Ако проблемът не се разреши с почистване на ролката за хартия (А) в задната тава, изключете принтера, извадете захранващия кабел от контакта и почистете ролката, намираща се в средата на задната тава за хартия, с памучен тампон, намокрен с вода. Въртете ролката ръчно в посоката обозначена със стрелка (В) докато я почиствате. Не докосвайте ролката с пръсти, а я въртете с памучния тампон. Ако това не разреши проблема, свържете се с местен сервиз на Canon.

#### Почистване на подложката в касетата

Ако подложката в касетата за хартия се замърси, могат да бъдат изкарани два или повече листа хартия едновременно. Следвайте долните инструкции, за да почистите подложката.

- 1. Извадете касетата от принтера и махнете всичката хартия.
- 2. Почистете подложката (А) странично с мокър памучен тампон.

